

Цепи управления ком. аппаратами мнемосхемы шкафа																																																																									
<div><div><div><div><div><div>XT2:1</div><div>101-QS14-W1H</div></div><div><div>SBC14</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:2</div><div>102-QS14-W1H</div></div><div><div>SBT14</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:3</div><div>104-QS14-W1H</div></div></div><div><div>SAC14</div><div>2</div><div>1</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div>1 - Местное;</div><div>2 - Дистанционное (резерв)</div></div></div><div><div><div><div>XT2:4</div><div>101-QSG14.1-W1H</div></div><div><div>SBC14.1</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:5</div><div>102-QSG14.1-W1H</div></div><div><div>SBT14.1</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:6</div><div>104-QSG14.1-W1H</div></div></div><div><div>SAC14.1</div><div>2</div><div>1</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div>1 - Местное;</div><div>2 - Дистанционное (резерв)</div></div></div><div><div><div><div>XT2:7</div><div>101-QSG14.2-W1H</div></div><div><div>SBC14.2</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:8</div><div>102-QSG14.2-W1H</div></div><div><div>SBT14.2</div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>XT2:9</div><div>104-QSG14.2-W1H</div></div><div><div>XT2:10</div></div></div><div><div>SAC14.2</div><div>2</div><div>1</div><div>3</div><div>4</div></div><div><div>1 - Местное;</div><div>2 - Дистанционное (резерв)</div></div></div></div><div><table><tr><td>Команда "Включить"</td><td rowspan="2">Ключ режима управления</td><td rowspan="2">Цепи QS14-W1H ЛР 35 ф. "Сольпром"</td></tr><tr><td>Команда "Отключить"</td></tr><tr><td>Команда "Включить"</td><td rowspan="2">Ключ режима управления</td><td rowspan="2">Цепи QSG14.1-W1H ЗНЛ ЛР 35 ф. "Сольпром"</td></tr><tr><td>Команда "Отключить"</td></tr><tr><td>Команда "Включить"</td><td rowspan="2">Ключ режима управления</td><td rowspan="2">Цепи QSG14.2-W1H ЗНТ ЛР 35 ф. "Сольпром"</td></tr><tr><td>Команда "Отключить"</td></tr></table></div></div>										Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QS14-W1H ЛР 35 ф. "Сольпром"	Команда "Отключить"	Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QSG14.1-W1H ЗНЛ ЛР 35 ф. "Сольпром"	Команда "Отключить"	Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QSG14.2-W1H ЗНТ ЛР 35 ф. "Сольпром"	Команда "Отключить"																																																				
Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QS14-W1H ЛР 35 ф. "Сольпром"																																																																							
Команда "Отключить"																																																																									
Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QSG14.1-W1H ЗНЛ ЛР 35 ф. "Сольпром"																																																																							
Команда "Отключить"																																																																									
Команда "Включить"	Ключ режима управления	Цепи QSG14.2-W1H ЗНТ ЛР 35 ф. "Сольпром"																																																																							
Команда "Отключить"																																																																									
<table><tr><td>Позиц. обознач.</td><td>Наименование</td><td>Кол.</td><td>Примечание</td></tr><tr><td>SAC1</td><td>Переключатель кулачковый CS10-02.003 FU 6.08</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>SAC2</td><td>Переключатель кулачковый CS10-02.001 FU 3.01S</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>SAC14, SAC14.1, SAC14.2</td><td>Переключатель кулачковый CS 10-02.002 FU 9.08</td><td>3</td><td>Elkey</td></tr><tr><td rowspan="3">SBC14, SBC14.1, SBC14.2</td><td>Толкатель кнопки LPC B104 (красный)</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td>Крепёжное основание LPX AU120</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td>Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td rowspan="3">SBT14, SBT14.1, SBT14.2</td><td>Толкатель кнопки LPC B103 (зеленый)</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td>Крепёжное основание LPX AU120</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td>Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)</td><td>3</td><td>Lovato</td></tr><tr><td>VD1 - VD9</td><td>Блок клеммный со встроенными элементами UT 2.5-MTD-DIO/L-R</td><td>9</td><td>Phoenix Contact</td></tr><tr><td>HLW1...HLW3</td><td>Лампа коммутационная белая со встроенным светодиодом 220В DC</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>HL1...HL3</td><td>Индикатор положения PII22-220-RG</td><td>3</td><td></td></tr><tr><td>XT0</td><td>Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.</td><td>1</td><td>Phoenix Contact</td></tr><tr><td>XT1</td><td>Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 25 - шт.</td><td>1</td><td>Phoenix Contact</td></tr><tr><td>XT2</td><td>Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 35 - шт.</td><td>1</td><td>Phoenix Contact</td></tr><tr><td>XT3</td><td>Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.</td><td>1</td><td>Phoenix Contact</td></tr></table>										Позиц. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание	SAC1	Переключатель кулачковый CS10-02.003 FU 6.08	1		SAC2	Переключатель кулачковый CS10-02.001 FU 3.01S	1		SAC14, SAC14.1, SAC14.2	Переключатель кулачковый CS 10-02.002 FU 9.08	3	Elkey	SBC14, SBC14.1, SBC14.2	Толкатель кнопки LPC B104 (красный)	3	Lovato	Крепёжное основание LPX AU120	3	Lovato	Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)	3	Lovato	SBT14, SBT14.1, SBT14.2	Толкатель кнопки LPC B103 (зеленый)	3	Lovato	Крепёжное основание LPX AU120	3	Lovato	Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)	3	Lovato	VD1 - VD9	Блок клеммный со встроенными элементами UT 2.5-MTD-DIO/L-R	9	Phoenix Contact	HLW1...HLW3	Лампа коммутационная белая со встроенным светодиодом 220В DC	3		HL1...HL3	Индикатор положения PII22-220-RG	3		XT0	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.	1	Phoenix Contact	XT1	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 25 - шт.	1	Phoenix Contact	XT2	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 35 - шт.	1	Phoenix Contact	XT3	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.	1	Phoenix Contact
Позиц. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание																																																																						
SAC1	Переключатель кулачковый CS10-02.003 FU 6.08	1																																																																							
SAC2	Переключатель кулачковый CS10-02.001 FU 3.01S	1																																																																							
SAC14, SAC14.1, SAC14.2	Переключатель кулачковый CS 10-02.002 FU 9.08	3	Elkey																																																																						
SBC14, SBC14.1, SBC14.2	Толкатель кнопки LPC B104 (красный)	3	Lovato																																																																						
	Крепёжное основание LPX AU120	3	Lovato																																																																						
	Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)	3	Lovato																																																																						
SBT14, SBT14.1, SBT14.2	Толкатель кнопки LPC B103 (зеленый)	3	Lovato																																																																						
	Крепёжное основание LPX AU120	3	Lovato																																																																						
	Контактные элементы LPX C10 (1 НО с винтовым креплением)	3	Lovato																																																																						
VD1 - VD9	Блок клеммный со встроенными элементами UT 2.5-MTD-DIO/L-R	9	Phoenix Contact																																																																						
HLW1...HLW3	Лампа коммутационная белая со встроенным светодиодом 220В DC	3																																																																							
HL1...HL3	Индикатор положения PII22-220-RG	3																																																																							
XT0	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.	1	Phoenix Contact																																																																						
XT1	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 25 - шт.	1	Phoenix Contact																																																																						
XT2	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 35 - шт.	1	Phoenix Contact																																																																						
XT3	Клеммник сборный комплектный на базе клемм с ножевыми размыкателями - UT 4-QUATTRO-MT - 3064043. Кол-во клемм 10 - шт.	1	Phoenix Contact																																																																						

Согласовано				Инф. № подл.		Подпись и дата		Взам. инб. №	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЭП		Лист
								13.3

Формат А3