

Joker 2024 и Heisenbug 2024 Autumn

ДАА Экспо: пл. Красногвардейская, 3, литера Е

Контактный номер для всех вопросов во время монтажа: **+7 904 834 79 79**

Монтаж стенда ИТ-холдинг Т1

Общая информация

1. Площадь под стенд – **15 метров**.
2. Высота конструкции – **строго 4 метра**
3. Конфигурация – **ширина - 6 метров, глубина - 2,5 метра** (стенд устанавливается в пределах размеченного организаторами места)
4. Подвесные конструкции и крепления в том числе и на скотч к стенам, полу и потолку запрещены или согласовываются отдельно с вашим менеджером.
5. Под застройку стенда нужно застелить ковролин для защиты пола.

Необходимые документы:

1. **Схемы нагрузки и пожарные сертификаты** на дерево, баннера, ткани, ковролин, пластик и т.д.
 - a. Сертификаты должны быть **действительны** на момент монтажа и отправлены электронном виде. Оригиналы должны быть у застройщика/подрядчика на руках в день монтажа.
 - b. Приказ на ответственного заполняется
Список персонала, задействованного на монтаже в формате: ФИО всех сотрудников + контакт ответственного. **На монтаж всем при себе иметь паспорта**
2. Список оборудования на ввоз и вывоз
3. Списки для заезда автомобилей
4. Если вы планируете делать на стенде электрическую разводку (для света, розеток и прочего), **обязательно проинформируйте нас об этом**, так как потребуется дополнительный пакет документов.

Время монтажа

Необходимо начинать ввоз и разгрузку в указанное в памятке время, чтобы избежать очереди на разгрузке и въезде.

Заезд на площадку	14 октября в 11:00 точное время будет известно за 3 недели до конференции
Монтаж стенда	14 октября в 00:00 точное время будет известно за 3 недели до конференции
Демонтаж стенда	16 октября с 20:00 до 00:00 точное время будет известно за 3 недели до конференции

Заезд на монтаж

Разгрузка осуществляется от входа обязательно возьмите транспортировочные тележки с прорезиненными колесами.

Минимальные габариты дверных проемов:

- ширина - 3 м.
- высота - 4 м.

Доступ на площадку в день монтажа

Вход и завоз осуществляется по заранее поданным спискам.

Охрана оставляет за собой право провести досмотр ввозимых и вывозимых вещей, а также осуществляет проверку вывозимых с мероприятия грузов – просим вас отнестись к этому с пониманием.

Бейджи для работы на застройке выставки каждый может получить на входе.

Застройка

Мелкий мусор и бытовые отходы должны быть упакованы в мусорные мешки и вывезены самостоятельно сразу после монтажа стенда. В случае нарушения указанных правил дополнительные расходы на уборку проходов, прилегающих к вашему стенду, и утилизацию крупногабаритного мусора будут взысканы с вашей компании.

Предельная равномерно-распределенная нагрузка на перекрытия и покрытие пола Площадки:

Вес конструкций не должен превышать – 200 кг/м², при этом в обязательном порядке должны при меняться листовые материалы, обеспечивающие распределение нагрузки (фанера толщиной не менее 11 мм, МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм).

Во время проведения монтажа необходимо наличие производственной аптечки и огнетушителя

Запрещается

Размещать материалы на стенах, полах, колоннах, стеклах и дверях конгресс-центра в том числе и скотч.

Загромождать проходы между стендами и пути эвакуации оборудованием, тарой и строительными материалами.

В помещениях запрещается производить распиловочные, строгальные и др. столярные работы, связанные с изготовлением деталей конструкций с использованием следующих материалов: дерево, фанера, ДСП, ДВП, МДФ, гипсокартон, пенополиуретан; производить лакокрасочные работы, прорезать в полах и стенах различные отверстия.

Демонтаж стендов

Демонтаж и вывоз стендового оборудования осуществляется согласно графику демонтажа. Условия для заезда такие же как на монтаж.

После демонтажа стенда застройщик обязан вывезти весь мусор а также подмести или пропылесосить пол от опилок и мелкого мусора.