

	Описание техкарты	Общая трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Длинное описание	ЕП	Трудоемкость	Назначенные единицы
ТК СОР ЭФК ИГА	СОР Аппарата гашения извести станции нейтрализации, ПЭФК	56,00	1 430	Ремонт (замена) опорного бандажа	Установить/снять домкрат Q=250тн под опорный бандаж БГС, поднять/отпустить корпус на h=20мм, установить временную опору под корпус БГС (с последующим демонтажем), опустить корпус БГС, убедиться в устойчивом оперании и закрепить в суц. положении на установленном упоре.	Ч	24	4
ТК СОР ЭФК ИГА	СОР Аппарата гашения извести станции нейтрализации, ПЭФК	32,00	1 440	Ремонт (замена) опорного бандажа	Демонтаж/монтаж опорного бандажа m = 350 кг (открутив/закрутив 16 болтов М12х180, 8 болтов М20х100) с помощью ручной тали, сняв упоры бандажа 8 шт	Ч	24	4
ТК СОР ЭФК ИГА	СОР Аппарата гашения извести станции нейтрализации, ПЭФК	8,00	1 450	Ремонт (замена) опорного бандажа	Разгрузить новый/погрузить старый в монтажный проем бандаж Q _{ед.} =350 кг	Ч	2	4
ТК СОР ЭФК ИГА	СОР Аппарата гашения извести станции нейтрализации, ПЭФК	6,00	1 460	Ремонт (замена) опорного бандажа	Подвоз(подтаскивание), бандажа, к месту монтажа	Ч	6	4

СОГЛАСОВАНО

Старший механик ПЭФК



М.Ю.Виголайнен
