

Описание техкарты	Объем трудоемкость техкарты	Номер операции	Описание операции	Детальное описание	ЕН	Трудоемкость	Назначение единицы
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 640	Сборка	Установить при помощи ГПМ задний фланец корпуса.	Ч	1,00	2
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 650	Сборка	Закрутить болт М16х55 - 8шт. и собрать фланцевое соединение Ду500Ру16 и	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 660	Сборка	При помощи ГПМ установить разгрузочную камеру.	Ч	1,00	2
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 670	Сборка	Напрессовать на ступицу колеса отражатель	Ч	0,50	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 680	Сборка	Зафиксировать вал насоса от проворачивания.	Ч	0,50	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 690	Сборка	При помощи рычага напернуть на вал рабочее колесо (правая резьба).	Ч	0,50	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 700	Сборка	Закрутить гайку М85х2 - 1шт	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 710	Сборка	Установить переливной патрубок закрутив 8 болтов М16 собрать фланцевое соединение Ду250Ру16	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 720	Сборка	Вручную снять всасывающий патрубок.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 730	Сборка	Вручную установить всасывающий патрубок.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 740	Сборка	Вручную установить шпильки М24х575 - 16шт.	Ч	1,40	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 750	Сборка	Установить прокладку и при помощи ГПМ передний фланец корпуса.	Ч	1,00	1
Капитальный ремонт насоса Кестнер	109	1 760	Сборка	Закрутить 32 гаек М24 и собрать фланцевое соединение Ду900Ру16.	Ч	1,00	1