



Насадка для выноса воздуха (из забора)

Вид по а-б

Вид спереди



375	375	355	620	580	830	200	202	167,5	1140	660	250
350	350	330	580	540	771	186,5	186	155	1030	800	230
325	325	305	540	500	716	173,3	171	142,5	960	740	210
300	300	280	500	460	662	160	157	130	890	690	200
280	280	260	470	430	620	150	145	120	830	640	190
260	260	240	430	380	569	136,6	134	110	760	590	170
240	240	220	400	360	527	126,6	122	100	710	550	160
220	220	200	370	330	475	116,6	110	90	660	510	150
200	200	180	330	290	434	103,3	99	80	590	460	130
190	190	170	310	270	408	96,6	93	75	560	430	130
180	180	160	300	260	392	93,3	87	70	540	420	110
170	170	150	280	240	377	90	82	65	510	400	110
160	160	140	270	230	351	83,3	76	60	490	380	110
150	150	130	250	210	329	76,6	70	55	450	350	100
140	140	120	230	190	299	70	64	50	410	320	90
130	130	110	220	180	284	66,6	59	45	400	310	90
120	120	100	200	160	256	60	53	40	350	280	80
110	110	90	180	140	232	53,3	47	35	330	260	70
100	100	80	170	130	216	50	41	30	300	240	60
D	d	d1	b	c	d	c	g	h	h1	h2	

Таблица размеров

12	Арка клапана	1	40x3	
11	Ручка клапана	1	15x3	
10	Корпус патрубка	1		
9	Заклепка	40	ж-30	d=4мм
8	Боков. рама сетки	2	d=3мм	
7	Перед. рама сетки	1	d=3мм	
6	Сетка	3	ячейки 5x5	
5	Перекладина	1		
4	Ось клапана	1	20x4мм	
3	Подложка клапана	1	d=2мм	
2	Болты фланца	4	P=30 d=2мм	
1	Фланец а-а	1	35x4мм	
№1/1 Найдено в магазине Мат Прим.				
Экспликация				

Примечания

1. Все размеры указаны мм.
2. Отношение F сечения воздухопровода к F сетки = 1/6

проверил БВ-Н-36